


VC-B10U 快速安裝手冊


1. 安裝與連接

▼ 軟體視訊會議-連接PC




▼ 軟體視訊會議-安裝於顯示器


1. 接上USB連接線



2. 拉開支架，將支架旋鈕對齊VC-B10U鎖孔後，將旋鈕鎖緊




3. 支架放至電視上方，調整角度後將旋鈕鎖緊即可固定不滑落




▼ 軟體視訊會議-安裝於牆面

1. 使用配件螺絲將支架鎖固於牆面



2. 接上USB連接線，將旋鈕鎖緊即可固定不滑落



2. DIP SWITCH 設定說明

2.1 System Switch



設定(Setting)	功能說明
DIP 1	電源頻率 OFF : 60Hz / ON : 50Hz
DIP 2	Bulk / ISO Mode OFF : Bulk Mode / ON : ISO Mode